

Betriebsanleitung für Pyramiden Kuckucksuhr

Bitte lesen sie das Folgende sorgfältig durch bevor sie die Uhr in Betrieb nehmen.

- Stellen sie die Zeiger auf 12 Uhr.
- Legen sie drei Batterien („Baby“ „C“) ein. + und – bitte beachten
- Drehen sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Uhrzeit erreicht ist. **WICHTIG!** – Den Kuckuck zur jeder Stunde rufen lassen.
- Sollte die angezeigte Zeit nicht mit dem Kuckucksruf übereinstimmen, drehen sie den Stundenzeiger auf die Uhrzeit, die der Kuckuck ruft. (z.B. ruft er zwei mal, drehen sie den Stundenzeiger auf zwei Uhr)
- Der Schalter (Uhrenboden) hat einen Knopf „Push“. Hier können sie den Kuckucksruf eine Stunde weiter schalten.
- Am Schalter können sie folgendes einstellen.
„OFF“ – Kuckuck und Musik aus
„Music Off“ – Der Kuckuck ruft, die Musik ist ausgeschalten
„Music ON“ – Nach dem Kuckucksruf erklingt eine (von 12) Melodien
- Die Uhr hat eine automatische Nachtabschaltung. Der letzte Ruf erklingt um 22 Uhr und dann wieder um 6 Uhr morgens.
- Wenn die Uhr anfängt zu langsam zu laufen, der Vogel langsamere Bewegungen macht, oder die Musik langsamer wird, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Operating Instructions for Pyramid Cuckoo Clock

Please read the following carefully before handling your clock.

- Turn the hands (clockwise) to 12 o` clock
- Insert 3 batteries (size 3) in the battery holder.
- From AM 6,00 to PM 9,00 the cuckoo is calling the full hour. From PM 10,00 to AM 5,00 the automatically night shutt off is working.
- On the clocks bottom you will find a switch
„PUSH“ – You can move the cuckoo call by one hour.
„Music ON“ You will hear a (one of 12) tune after the cuckoo call.
„Music OFF“ You will hear only the cuckoo
„OFF“ Therer is no cuckoo and no music.
- The battereis must be exchanged if the bird does not move anymore or if the clock or music sound is slow.